QBP Part #	Garmin Part #	Accessory Description	Compatibility Guide ● = will work with this device												
			FR60	205	305	110	210	310XT	405	410	610	500	605	705	800
			EC2082			EC2093	EC2110	EC2048		EC2112	EC2102	EC2084			EC2100
			EC2083			EC2095	EC2111	EC2049		EC2113	EC2103	EC2090			EC2101
			EC2076			EC2094						EC2085			
			EC2077												
			EC2107												
			EC2108												
EC2029	010-10999-00	ANT+ Stick (USB Receiver)	●					●	●	●	●				
EC2028	010-11029-00	Bike Mount, For Watches	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
EC2006	010-10725-00	Bike Mount, Edge Slide-in Kit											●	●	
EC2088	010-11430-00	Bike Mount, Edge Quarter Turn Kit						●				●			●
EC2089	010-11430-01	Bike Mount, O-Ring band kit (replacement)						●				●			●
EC2005	010-10644-00	Bike Speed / Cadence Sensor - GSC10	●		●			●	●	●	●	●		●	●
EC2097	010-10718-01	Carrying Case	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
EC2075	010-11092-00	Foot Pod - SDM4	●		●		●	●	●	●	●				
EC2026	010-10997-00	HRM Standard Strap	●		●	●	●	●	●	●	●	●		●	●
EC2080	010-10997-02	HRM2 Premium Soft Strap	●		●	●	●	●	●	●	●	●		●	●
EC2016	010-10889-00	Quick Release Kit		●	●										
EC2106	010-11251-07	Expander Watch Strap									●				
EC2070	010-11029-01	USB Charging Clip						●	●	●					
EC2104	010-11029-03	USB Charging Cradle									●				
EC2099	010-10644-03	Silicon Skin Case													●
EC2098	010-10644-02	External Battery Pack Charging/Power Kit	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●